



IR-Universal-Fernbedienung

Vorbemerkung

Manchmal ist es vorteilhaft, eine Universal-Fernbedienung anstelle der mit Ihrer Swisscom TV-Box gelieferten Fernbedienung zu nutzen.

Logitech hat vor kurzem angekündigt, dass das Unternehmen die Produktion seiner Infrarot-Universal-Fernbedienungen der Linie «Harmony» einstellt. Bereits verkaufte Fernbedienungen sind aber weiter nutzbar, und Logitech bietet auch künftig seinen Support an. Die TV-Boxen von Swisscom (TV-Box (UHD), Swisscom Box und Swisscom Box 21) funktionieren also weiterhin mit einer Harmony-Fernbedienung. Darüber hinaus sind auch die meisten Fernbedienungen des Herstellers «One for All» mit Swisscom TV-Boxen kompatibel.

Die folgenden Informationen sollen Ihnen bei der Programmierung Ihrer IR-Universal-Fernbedienung helfen.

Verwendung einer IR-Universal-Fernbedienung

Für den Einsatz einer IR-Universal-Fernbedienung mit einer TV-Box von Swisscom (TV-Box (UHD), Swisscom Box und Swisscom Box 21) benötigen Sie den optional erhältlichen IR-Empfänger: <https://www.swisscom.ch/de/privatkunden/produkte/tv/details.html/ip1800-infrarotempfaenger-10203085>

Wenn sich Ihre IR-Fernbedienung über eine App oder online programmieren lässt, können Sie sie durch Einfügen» der folgenden Codes konfigurieren (Format «cff» für Philips Pronto, konvertierbar in das für Ihre Fernbedienung passende Format).

Bitte beachten Sie: Swisscom bietet keinen Support für die Konfiguration Ihrer programmierbaren IR-Fernbedienung an. Falls Sie Hilfe benötigen, müssen Sie sich an eine Firma wenden, die solche Installationen anbietet.

Codes im cff-Format für Swisscom blue TV-Decoder

Taste Ein/Aus

```
0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 0018 000C 0D32
```

Taste Ton aus

```
0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018  
0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 000C 0D32
```

Taste Schnellrücklauf

```
0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018  
0018 000C 000C 000C 000C 0018 0018 0018 0D3E
```

Taste Aufnahmen

```
0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 0D3E
```



Taste Schnellvorlauf

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018
0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 000C 0D32

Taste Zurückspringen

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018
0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 000C 0D32

Taste Pausieren und Weiterschauen

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 0018 000C 000C 0018 0018 000C 000C 0018 000C 0D32

Taste Vorspringen

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018
0018 000C 000C 0018 0018 000C 000C 0018 0D3E

Taste Back

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 0D3E

Taste Vorheriger Sender

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 0018 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 0D3E

Taste Home

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018
0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 0D32

Taste Pfeil nach oben

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 000C 000C 0018 0D3E

Taste Pfeil nach unten

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 0D32

Taste Pfeil nach links

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 0018 0D3E

Taste Pfeil nach rechts

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 0018 0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 0D3E

Taste OK

0000 006D 0000 000D 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D32

Taste TV Guide

0000 006D 0000 000D 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D32

Taste Option

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D32



Taste Lautstärke +

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 0018 0018 000C 000C 0018 000C 000C 0018 000C 0D32

Taste Lautstärke -

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 0D32

Taste Sender +

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0D3E

Taste Sender -

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0D3E

Taste 1

0000 006D 0000 000D 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 000C 0D32

Taste 2

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 0018 0D3E

Taste 3

0000 006D 0000 000D 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 000C 0D32

Taste 4

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 000C 000C 0018 0D3E

Taste 5

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 0018 0018 000C 0D32

Taste 6

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 0018 0D3E

Taste 7

0000 006D 0000 000D 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D32

Taste 8

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 0D3E

Taste 9

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 0018 0018 000C 000C 0018 0018 000C 0D32

Taste 0

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0D3E

**Taste Teletext**

0000 006D 0000 000A 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018
0018 0018 0018 0018 0018 0018 0D3E

Taste Radio

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018
0018 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D32

Taste Rot

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018
0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018 000C 0D32

Taste Grün

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018
0018 000C 000C 0018 000C 000C 0018 0018 0D3E

Taste Gelb

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018
0018 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D32

Taste Blau

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018
0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 0D3E

Hinweis:

Die Tasten «Auswahl der TV-Quelle» und «Mikrofon» können nicht mit einer IR-Universal-Fernbedienung verknüpft werden.