

HD-Phone Arosa einrichten

Telefonieren Sie in HD-Tonqualität



Start Das haben Sie erhalten:



1 Ihre Internet-Box muss installiert und eingeschaltet sein.



2 Legen Sie die Akkus ein und schliessen Sie das Akkufach mit dem Deckel.



3 Wählen Sie Ihre Sprache.



Installationsübersicht



4 Drücken Sie auf Anmelden.



In den nächsten beiden Schritten verbinden Sie Ihr HD-Phone mit Ihrer Internet-Box.

5 Gehen Sie mit dem HD-Phone zu Ihrer Internet-Box.



Drücken Sie OK.

8 Geschafft! Sie haben Ihr HD-Phone Arosa erfolgreich eingerichtet.



Hinweis: Mit der Internet-Box App können Sie bequem alle Ihre Smartphone Kontakte per Knopfdruck auf Ihr HD-Phone übertragen. Weitere Informationen finden Sie auf der Rückseite.

7 Schliessen Sie das Netzteil an der gewünschten Stromsteckdose an.



Wir empfehlen Ihnen das Telefon nach der Inbetriebnahme 15 Stunden am Stück zu laden.

6 Drücken Sie die **+** Taste auf Ihrer Internet-Box.



Warten Sie, bis das HD-Phone verbunden ist.

www.swisscom.ch/hdphones-hilfe

Swisscom (Schweiz) AG
Contact Center
CH-3050 Bern

www.swisscom.ch
0800 800 800

HD-Telefonie

Was bedeutet HD-Qualität?

HD steht für High Definition. Unter HD-Telefonie versteht man das Telefonieren in hoher Sprachqualität. Wenn Sie und Ihr Gesprächspartner beide mit einem HD-Phone telefonieren, so erreichen Sie HD-Tonqualität bei Ihrem Gespräch.

Display-Icons

 Blinkt: Telefon ausser Reichweite
> Verringern Sie den Abstand zur Basisstation.

 Ecomode plus
Im Ruhemodus wechselt das HD-Phone Arosa nach kurzer Zeit in den Ecomode plus. In diesem Modus senden Telefon und Internet-Box kein DECT-Signal aus.

 Anzeige des Ladestandes

 Tastatur ist gesperrt
> Zum Entsperren ***** Taste drücken

 Klingel- und Hinweistöne sind ausgeschaltet.
> Zum Einschalten **▼** Taste drücken

 Verpasste Anrufe

Telefonbuch

Ihre HD-Phones greifen alle auf das zentrale Telefonbuch der Internet-Box zu.

Smartphone Kontakte übertragen

Mit der Internet-Box App übertragen Sie Ihre Smartphone Kontakte per Knopfdruck in das zentrale Telefonbuch der Internet-Box.



Kontakte bearbeiten

Kontakte können direkt auf dem HD-Phone, oder bequem im Webportal der Internet-Box unter <http://internetbox> bearbeitet werden. Weitere Information finden Sie unter www.swisscom.ch/internetbox-telefonbuch


Achtung: Bevor Sie die Internet-Box austauschen oder einen Reset durchführen, speichern Sie die Einstellungen unter <http://internetbox> > Einstellungen > Konfiguration sichern

Tasten und Funktionen



Weitere Funktionen

Während eines Gesprächs die Lautstärke verändern



Kurzwahl einrichten

Menü > Telefonbuch > Kurzwahl > gewünschte Telefonnummer unter Ziffer 0 – 9 abspeichern. Die Ziffer 1 ist für die COMBOX® reserviert.

Um die Telefonnummer später abzurufen, drücken Sie lange auf die programmierte Ziffer.

Wecker

Menü > Zubehör > OK > Wecker > Ändern > Aktivieren > Zeit einstellen > Speichern

COMBOX® programmieren

Menü > COMBOX® > Ändern > Ergänzen Sie 086 mit Ihrer Festnetznummer inklusive Vorwahl (z.B. 0860318008080)

Ihre COMBOX® können Sie abrufen, indem Sie die Ziffer 1 (vorprogrammierte Kurzwahl) lang drücken. Infos unter www.swisscom.ch > Festnetz > COMBOX®

Menü-Icons

-  Telefonbuch
-  COMBOX® (Anrufbeantworter)
-  Anrufliste
-  Zubehör (Wecker/Timer)
-  Klingeltöne
-  Einstellungen

Option MultiLINE

Mit der kostenpflichtigen Option MultiLINE stehen Ihnen mehrere Telefonnummern zur Verfügung. Die Einstellungen der ankommenden und abgehenden Rufnummern können Sie unter <http://internetbox> > Telefonie > Einstellungen festlegen.

Generelle Informationen zu MultiLINE finden Sie unter www.swisscom.ch/multiline

Störungsbehebung

Anmeldung fehlgeschlagen

Wiederholen Sie die Anmeldung, wenn das Verbinden mit Ihrer Internet-Box/Basisstation nicht geklappt hat. Wählen Sie erneut «Anmelden».

Sicherheitshinweise

Bitte beachten

- > Gefährden Sie nicht ihr Gehör: Sowohl Ruf- als auch Signaltöne werden über den Lautsprecher am Handgerät wiedergegeben. Halten Sie deshalb das Handgerät nicht ans Ohr, wenn eine dieser Funktionen eingeschaltet ist, sonst kann Ihr Gehör beeinträchtigt werden.
- > Mit diesem Handgerät können bei Stromausfällen keine Notrufe getätigt werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie im Bedarfsfall über andere Anrufmöglichkeiten verfügen.
- > Betreiben Sie das Handgerät nur in Umgebungstemperaturen von +5 bis +40 Grad Celsius und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- > Benutzen Sie das Handgerät/die Ladestation nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z.B. Lackierereien, Tankstellen usw.).
- > Stellen Sie das Handgerät/die Ladestation nicht in Bädern oder Duschräumen auf.

Beeinträchtigung durch Funksignale

- > Medizinische Geräte können durch die Funksignale in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- > Träger von Hörgeräten sollten beachten, dass sich bei der Nutzung des Handgerätes Funksignale in Hörgeräte einkoppeln und einen unangenehmen Brummtönen verursachen können.

Akkus

- > Verwenden Sie nur NiMH AAA Akkuzellen.
- > Benutzen Sie keine fremden Ladegeräte. Die Akkus können sonst beschädigt werden.
- > Vermeiden Sie, dass Akkus mit Wasser oder Feuer in Berührung kommen.
- > Akkus können während des Aufladens warm werden. Dies ist normal und ungefährlich.



> Returnieren Sie das Gerät an Swisscom oder geben Sie es in einem Fachgeschäft ab.



> Die Konformität von Handgerät und Ladestation gemäss der EU-Richtlinie 99/5/EC über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen wird durch das CE-Zeichen bestätigt. Das Handgerät erfüllt den CAT-iq Standard 2.0. Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar: www.swisscom.ch/hdphones-hilfe