







# WLAN Connection Kit einrichten

(English on reverse)





## Zusätzliche Informationen

### LEDs und Störungsbehebung


-  LED blinkt grün – **Verbindungsaufbau**  
Warten Sie, bis die  LED durchgängig grün leuchtet.
-  LED leuchtet grün – **gute Verbindung**  
Sollte Ihre TV-Box dennoch keine Internet Verbindung haben, stecken Sie die Ethernet-Kabel kurz aus und dann wieder ein.
-  LED blinkt rot – **Verbindungsaufbau fehlerhaft**  
Führen Sie einen Reset durch und versuchen Sie die Verbindung nochmals herzustellen. Verringern Sie dazu den Abstand zwischen den beiden Adapters.
-  LED leuchtet rot – **schwache Verbindung**  
Eventuell hilft es bereits, wenn Sie die Adapter drehen (besser aufeinander ausrichten). Wenn die  LED immer noch rot leuchtet, müssen Sie die Adapter näher zueinander platzieren.
-  LED leuchtet weiss – **ein**  
Der Adapter hat Strom.
-  LED blinkt weiss – **das Gerät startet oder erhält ein Update**  
– bitte warten.

### Reset

Wenn der Verbindungsaufbau nicht gelingt, können Sie einen Reset beider Adapter durchführen.

Drücken Sie während 4 Sekunden mit einer Büroklammer die Reset-Taste auf der Rückseite beider Adapter. Die  LED beginnt weiss zu blinken. Sobald die  LED weiss leuchtet, ist der Reset durchgeführt. Sie können nun die Installation neu Schritt für Schritt durchführen.

### Anschlüsse und Tasten




www.swisscom.ch

Swisscom (Schweiz) AG  
Contact Center  
CH-3050 Bern

www.swisscom.ch  
0800 800 800


KKD+JM (RES-CWE-UID) 03/2015 DE

**Start** Das haben Sie erhalten:




Das WLAN Connection Kit besteht aus zwei genau gleichen Adaptern.

**1** Schliessen Sie einen Adapter in der Nähe Ihres Routers am Strom an.




**2** Schliessen Sie den Adapter per Ethernet-Kabel am Router an.




### Beispielinstallation




**3** Schliessen Sie den anderen Adapter in der Nähe Ihres TV- oder Endgerätes am Strom an.




**4** Schliessen Sie den Adapter an der TV-Box an.




Sie haben das WLAN Connection Kit fertig eingerichtet.



**7** Die  LEDs beginnen grün zu blinken. Warten Sie ca. 5 Minuten.



**5** Schalten Sie nun beide Adapter zeitnah ein.



# Installing a WLAN Connection Kit

(Deutsch auf der Rückseite)



## Additional Information


### LEDs and troubleshooting

- LED is blinking green – **connection in progress**  
Please wait until the LED lights up continuously in green.
- LED is green – **good connection**  
If your TV-Box is still not connected to the Internet, disconnect then reconnect the Ethernet cables.
- LED is blinking red – **connection error**  
Please reset your adapter and try to establish a connection again. To do so, reduce the distance between both adapters.
- LED lights up in red – **weak connection**  
It is sometimes enough to just rotate the adapters (for better alignment). But if the LED is still red, you need to place the adapters closer to each other.
- LED is white – **on**  
The adapter has power.
- LED blinks in white – **the adapter is starting up or is being updated** – please wait.


### Reset

If the connection cannot be established, you can reset the adapter.  
Using a paper clip, you can push the reset button at the back of the adapter for 4 seconds. The LED will start blinking in white. As soon as the LED becomes white, the reset is completed. You can now follow the installation instructions step by step.

### Ports and buttons




**Start** You have needed:



The WLAN Connection Kit contains two identical adapters.

**1** Plug an adapter into a power socket close to your router.




**2** Connect the adapter to your router with the Ethernet cable.



### Installation example



**3** Plug the second adapter to a power socket close to your TV set or to the device of your choice.




**4** Connect the adapter to your TV-Box.



You have successfully installed the WLAN Connection Kit.

**7** The LEDs will start to blink in green. Please wait ca. 5 minutes.



**6** Internet connection is established as soon as the LEDs light up continuously in green.



**5** Switch both adapters on without delay.

