

blue TV su ogni apparecchio

(anche in mobilità)

Con l'app gratuita Swisscom blue TV si può guardare trasmissioni Live TV, Replay e le registrazioni* sullo smartphone/tablet. Dia un'occhiata alla guida TV o e registri i programmi che le interessano. Li potrà guardare più tardi. Maggiori informazioni su www.swisscom.ch/tvapps

Le trasmissioni con  possono essere scaricate e quindi guardate senza collegamento a internet. E sul computer: <http://tv.blue.ch>

Guardare le foto in TV

Da oggi può guardare al televisore anche filmati e foto
> Creare un account gratuito in www.mycloud.ch
> Selezionare in alto a destra sotto le proprio iniziali «Collega alla TV»

Ora sarà possibile guardare dal televisore anche le foto salvate in myCloud:
> tasto «home» > Apps > 

Senza barriere

Il nostro sistema supporta i sottotitoli, le descrizioni audio e la lingua dei segni in sovrimpressioni. Ora è possibile attivarli centralmente. Le trasmissioni che offrono questi servizi vengono contrassegnate in maniera riconoscibile.
> Tasto «home» > Visualizzazione > Senza barriere

 Istruzioni sulle funzioni senza barriere sono disponibili all'indirizzo: www.swisscom.ch/TVaccessibility

Swisscom Box

(con assistente vocale)



Parli con il telecomando

(Swisscom Box e Swisscom Box 21)

Può cercare con l'immissione vocale. Il microfono è attivo solo tenendo premuto il tasto. Tenga il telecomando a circa 30 cm dalla bocca e parli normalmente nel microfono.
> Tenere premuto il tasto 
> parlare in modo chiaro
> rilasciare il tasto 



Esempio:
> premere il tasto  e pronunciare «vai su RSI LA 1»

 Può anche digitare i termini nella ricerca 
> tasto «option» > «ok» > digitare il termine

Swisscom Box 21

Parli con il suo Swisscom Box

(solo Swisscom Box)

Lo Swisscom Box viene fornito con microfoni spenti. Per far sì che l'assistente vocale funzioni, accenda i microfoni che si trovano sulla parte laterale dell'apparecchio.



«Hey Swisscom, vai su RSI LA 2»

Il suo Swisscom Box sonnecchia giorno e notte e con qualsiasi rumore. Non reagisce nemmeno alle battute più divertenti. Se però lei pronuncia «Hey Swisscom» lo Swisscom Box si sveglia e la ascolta attentamente. Gli spieghi cosa desidera fare.

«Hey Swisscom, accendi l'apparecchio Sonos»

Ad esempio ascoltare la sua musica di Spotify, guardare le sue foto myCloud alla TV o cercare la sua trasmissione preferita.

«Hey Swisscom, desidero guardare un poliziesco»

Può persino parlare al suo Swisscom Box mentre gli passa accanto, ancor prima di sedere comodamente con i popcorn in mano.

«Hey Swisscom, alza il volume per favore»

 **Maggiori informazioni sulle funzioni supportate e sulle disposizioni per la protezione dei dati sono disponibili sotto:**
> tasto «home» >  > Voice Assistant

LED e relativo significato

(solo Swisscom Box)



Luce bianca – il televisore è acceso.



Luce bianca che si accende – il telecomando è in uso.



Luce rossa al centro – la TV è in stand-by.



Luce rossa a destra – il microfono è spento.



Luce verde in movimento – l'assistente vocale sta ascoltando.



Luce blu in movimento – l'assistente vocale sta riflettendo.



Luce blu lampeggiante – l'assistente vocale sta parlando.



Luce blu che pulsa – Verso l'esterno: si sta collegando un apparecchio Bluetooth. Verso il centro: l'apparecchio Bluetooth viene scollegato.



Swisscom Box
Swisscom Box 21

Come usare
Swisscom
blue TV

Funzioni principali

(Swisscom Box e Swisscom Box 21)

Kanale HDMI

Attivi questo tasto:
> tasto «home» >  > TV-Box > Collegare il telecomando

Durante una trasmissione*

Tornare indietro di 10 secondi: 
Mettere in pausa una trasmissione e guardarla più tardi: 
Andare avanti di 30 secondi: 
Informazioni sulla trasmissione in corso: «ok»

Nel menu

Navigare attraverso il menu: **tasto ad anello**
Confermare: «ok»
Uno scatto indietro: brevemente 1x «back»
Tornare alla trasmissione in corso: a lungo 1x «back»

Comando vocale (maggiori informazioni sul retro)

Tenere premuto mentre si parla: 

Cambiare canale

Commutare tra le ultime due trasmissioni: brevemente 1x 
Elenco degli ultimi contenuti visualizzati: a lungo 1x 
Cambiare canale: «P» 

Teletext

HbbTV

Più di Teletext – scopra qui HbbTV, la TV interattiva.

Video

La sua videoteca a casa: noleggi e acquisti film e serie.



Spia LED

On/off

Audio off

Registrazioni* (anche dall'offerta Replay)
Per registrare una trasmissione: brevemente 1x 
Per registrare una serie: brevemente 2x 
Visualizzare le registrazioni: a lungo 1x 

TV Guide (guida elettronica ai programmi TV)
Qui trova una panoramica dei programmi TV.
Guardi cosa viene trasmesso in TV, registri trasmissioni interessanti* o avvii trasmissioni Live e Replay*.

 Con   è possibile sfogliare i programmi di 24 ore in 24 ore; con   e «P»  è possibile scorrere le pagine.

Option

Questo tasto le offre molteplici informazioni nonché varianti di presentazione e filtri utili, ad esempio possibilità di selezionare una seconda lingua, sottotitoli, elenco canali – faccia una prova.

Radio

blue+

Si immerge nei mondi blue+: qui ne trova una sintesi.

Sport

Live – qui raggiunge direttamente la nostra intera offerta sportiva.

Un solo telecomando

Accendi / spegni apparecchio TV – adatta volume TV
La funzione può essere attivata qui:
> tasto «home» >  > TV-Box
> Collegare il telecomando

Home (schermata iniziale)

> Scorra i mondi tematici e li imposti individualmente in base ai suoi gusti.
> Vada alle ultime trasmissioni viste.
> Guardi cosa c'è attualmente sui suoi canali preferiti.
> Scopri consigli e app avvincenti.

 Può avviare direttamente le trasmissioni con: 

Impostazioni

Le impostazioni sono disponibili nel menu in alto a sinistra:
> tasto «home» > 



Istruzioni dettagliate sono disponibili su www.swisscom.ch/tv-repliche

Replay* fermiamo il tempo per lei

Replay le consente di guardare e registrare sui canali disponibili le trasmissioni televisive fino a sette giorni dopo la loro diffusione. Attivi Replay sotto:
> tasto «home» >  > TV e radio >  Replay > Attiva

Elenco canali TV si semplifichi la scelta

Può creare degli elenchi di canali, vale a dire mostrare e nascondere canali e modificare la sequenza:
> tasto «home» >  > TV e radio > Elenco canali TV
> Crea elenco canali

 In My Swisscom può adattare semplicemente l'elenco di canali: www.swisscom.ch/login
> Swisscom blue TV > Gestire canali TV
> Creazione nuovo elenco canali

Selezioni l'elenco dei canali nella TV-Guide:
> tasto «option» > Cambia elenco canali

Apps disponibile non solo sullo smartphone

YouTube, Netflix, Sky Sport, Redbull e molti altri ancora sono già installati su Swisscom blue TV. Dia un'occhiata e verifichi le app:
> tasto «home» > Apps

Swisscom (Svizzera) SA
Postfach
3050 Bern
www.swisscom.ch/tvbox-aiuto
0800 800 800

* La disponibilità e la capacità variano a seconda dell'abbonamento.