

Replay* fermiamo il tempo per lei

Replay le consente di guardare e registrare sui canali disponibili le trasmissioni televisive fino a sette giorni dopo la loro diffusione. Attivi Replay sotto:

- > Tasto  >  nel menu in alto a sinistra
- > TV e radio >  Replay > Attivare

blue TV su ogni apparecchio anche in mobilità

Con l'app gratuita Swisscom blue TV si può guardare trasmissioni Live TV, Replay e le registrazioni* sullo smartphone / tablet. Dia un'occhiata alla guida TV o e registri i programmi che le interessano. Li potrà guardare più tardi.

Maggiori informazioni su: www.swisscom.ch/apps



Le trasmissioni con  possono essere scaricate e quindi guardate senza collegamento a internet. E sul computer: <http://tv.blue.ch>

Apps disponibile non solo sullo smartphone

Apps è una piattaforma aperta per partner integrati. YouTube, Netflix, Sky Sport, Redbull e molti altri ancora sono già installati sulla Swisscom blue TV. Dia un'occhiata e verifichi le app.

- > Tasto  > Apps

Guardare le foto in TV

Tramite Swisscom blue TV da oggi è possibile vedere sul suo televisore anche le foto.

- > Creare un account gratuito in www.mycloud.ch
- > Selezionare in alto a destra sotto le proprio iniziali «Collega alla TV» e seguire le indicazioni sullo schermo.

Ora sarà possibile guardare dal televisore anche le foto salvate in myCloud:

- > Tasto  > Apps > 

Non vedenti e non udenti

Il nostro sistema supporta i sottotitoli, le descrizioni audio e la lingua dei segni in sovrimpressioni. Ora è possibile attivarli centralmente. Le trasmissioni che offrono questi servizi vengono contrassegnate in maniera riconoscibile.

- > Tasto  > Visualizzazione > Senza barriere

Istruzioni relative all'accessibilità sono disponibili all'indirizzo: www.swisscom.ch/TVaccessibility
> selezionare TV-Box (UHD) > Istruzioni per l'uso

Swisscom (Svizzera) SA

Postfach
3050 Bern
www.swisscom.ch/internetbox-aiuto
0800 800 800



TV-Box (UHD)

Come usare Swisscom blue TV

KKD+JM (B2C-TSP-UID) 10240670 UHD 01/2021 IT

Gli elenchi dei canali facilitano la scelta

Può creare degli elenchi di canali, vale a dire mostrare e nascondere canali e modificare la sequenza.

- > Tasto  >  nel menu in alto a sinistra
- > TV e radio > Elenco canali TV > Crea elenco canali



In My Swisscom può adattare semplicemente l'elenco di canali: www.swisscom.ch/login
> Swisscom blue TV > Gestire canali TV
> Creazione nuovo elenco canali

Nella guida TV con il tasto Option è possibile scegliere il proprio elenco di canali.

Il comando vocale ecco come funziona

Può cercare con l'immissione vocale. Il microfono è attivo solo tenendo premuto il tasto. Tenga il telecomando a circa 30 cm dalla bocca e parli normalmente nel microfono.

- > Tasto  tenere premuto sul telecomando
- > Parlare in modo chiaro
- > Rilasciare il tasto 



Esempio:

- > Premere il tasto  e pronunciare «vai su RSI LA 1»



Può anche digitare i termini nella ricerca :
> Tasto Option > OK > digitare il termine

* La disponibilità e la capacità variano a seconda dell'abbonamento.

Funzioni principali

Ulteriori consigli alla pagina www.swisscom.ch/smartremote

Durante una trasmissione*

Tornare indietro di 10 secondi: ⏮

Mettere in pausa una trasmissione e guardarla più tardi: ⏸

Andare avanti di 30 secondi: ⏭

Informazioni sulla trasmissione in corso: **OK**

Nel menu

Navigare attraverso il menu: **tasto ad anello**

Confermare: **OK**

Uno scatto indietro – premere brevemente 1x: **⏮ Back**

Tornare alla trasmissione in corso – premere a lungo 1x: **⏮ Back**

Comando vocale (maggiori informazioni sul retro)

Tenere premuto mentre si parla: **🗣️**

Cambiare canale

Commutare tra le ultime due trasmissioni – premere brevemente 1x: **📺**

Elenco degli ultimi contenuti visualizzati – premere a lungo 1x: **📺**

Cambiare canale: **⬆️**

Teletext

Extra

Più di Teletext – scopri qui HbbTV, la TV interattiva.

Video

La sua videoteca a casa: noleggi e acquisti film e serie.



Spia LED

On/off

Audio off

Registrazioni* (anche dall'offerta Replay)

Per registrare una trasmissione – premere brevemente 1x: **●**

Per registrare una serie – premere brevemente 2x: **●●**

Visualizzare le registrazioni – premere a lungo 1x: **●**

TV Guide (guida elettronica ai programmi TV)

Qui trova una panoramica dei programmi TV.

Guardi cosa viene trasmesso in TV, registri trasmissioni interessanti* o avvii trasmissioni Live e Replay*.

Option

Questo tasto le offre molteplici informazioni nonché varianti di presentazione e filtri utili, ad esempio possibilità di selezionare una seconda lingua, sottotitoli, elenco canali – faccia una prova.

Radio

Premium

Si immerge nei mondi blue+: qui ne trova una sintesi.

Sport

Live – Qui raggiunge direttamente la nostra intera offerta sportiva.

Un solo telecomando

Accendi/spegni apparecchio TV – adatta volume TV

La funzione può essere attivata qui:

> Tasto **🏠** > **⚙️** nel menu in alto a sinistra

> TV-Box > Collegare il telecomando

Schermata iniziale **🏠**

> Le impostazioni TV sono in alto a sinistra sotto **⚙️**

> Scorra i mondi tematici e li imposti individualmente in base ai suoi gusti.

> Vada alle ultime trasmissioni viste.

> Guardi cosa c'è attualmente sui suoi canali preferiti.

> Scopri consigli e app avvincenti.



Può avviare direttamente le trasmissioni: **⏮**



Sfogliando le pagine arriva prima a destinazione:

> **⏮** **⏭**: sfogliare i programmi di 24 ore in 24 ore.

> **⏮** **⏭** e **⬆️**: può iniziare a sfogliare nella TV Guide e in altri elenchi.



Istruzioni dettagliate sono disponibili su www.swisscom.ch/tv-repliche